

ZVÁRAČSKÁ KUKLA 70061 (VOGUE/200G)



NÁVOD NA POUŽITIE

!!! UPOZORNENIE !!!

- Pred použitím dôkladne preštudujte tento návod na použitie!
- Zváračské kukly sú vyrábané na ochranu zraku a tváre pred iskrami a škodlivým žiarením za bežných podmienok pri zváraní. Neochráni vás pred ťažkými nárazmi, vrátane vymrštených kusov rozpadajúcich sa brusných kotúčov a nikdy nesmú byť použité pre túto činnosť.
- Táto kukla vás nikdy neochráni pred explóznymi zariadeniami alebo leptajúcimi kvapalinami.
- Nekryté časti vášho tela nevystavujte iskrám, postriekaniu a priamemu a/alebo odraženému žiareniu. Použite adekvátnu ochranu týchto častí tela, pokiaľ sú týmto vplyvom vystavené.

	Tento osobný ochranný prostriedok je v zhode s požiadavkami DIN EN 175:1997-08, DIN EN 166:2002-04, DIN EN 169:2003-02 a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/425
	Pred použitím si prečítajte návod k použitiu

NÁVOD K POUŽITIU

I. VLASTNOSTI VÝROBKU

- Tento výrobok je má novú konštrukciu so škrupinou odolávajúcou nízkym a vysokým teplotám, korózii a je vysoko odolný.
- Celková ochrana pred UV a IR žiarením.
- Plne zodpovedá normám DIN, ISO.

II. PRACOVNÉ INŠTRUKCIE

1. Z priezoru z vnútornej i z vonkajšej strany odstráňte ochrannú fóliu.
2. Nastavenie upínacieho križa:
 - a) Natočte kuklu s upínacím križom - čelenkou tak, aby nastavovacie koliesko bolo na zadnej časti hlavy. Otočte nastavovacie koliesko v protismeru hodinových ručičiek pro zväčšenie obvodu križa – čelenky. Otáčaním kolieska ve smere hodinových ručičiek obvod zmenšite.
 - b) Vrechnú časť križa nastavte tak, aby pre vás bol optimálny pohľad cez sklo pri úplnom dosadnutí kukly na hlavu.
 - c) Povoľte skrutku, ktorá uťahuje náhlavný križ na pravej strane masky a ľahko odtiahnite podložku. Zarážku posuňte do ľubovoľného bodu – dôjde k nastaveniu sklonu križa a súčasne zmene zorného uhla a vzdialenosti očí od filtra.
 - d) Dotiahnutím uťahovacích skrutiek náhlavného križa nastavíte finálny zorný uhol cez priezor.

III. BEZPEČNOSŤ

- Zváraciu kuklu je možné použiť pre rôzne typy zváracích procesov.
- Vonkajšia časť filtračnej kazety musí byť chránená ochranným štítkom, aby nedošlo k nevratnému poškodeniu.
- Čo najskôr vymeňte poškriabaný alebo zlomený ochranný štítok, ktorý znižuje zorné pole a ochranu zraku.
- Neskladujte kuklu v blízkosti zdroja tepla a/alebo mieste s vysokou vlhkosťou.
- Nečistite vonkajší ochranný štítok a filtračnú kazetu alkoholom, benzínom, riedidlom a podobnými prostriedkami a nevkladajte ich do vody.
- Pravidelne vymieňajte textíliu pro sanie potu.

IV. ÚDRŽBA, SKLADOVANIE, ŽIVOTNOSŤ

- Vonkajší ochranný štítok a filtračnú kazetu čistite čistou jemnou handričkou a jarou. Na čistenie križa-čelenky použite neutrálny saponát.
- Zaisťte ochranu proti úderu do priezoru a okolitých častí.
- Kuklu skladujte v temnom, chladnom a suchom prostredí, predľžte tak životnosť filtra.
- Presnú životnosť nejde určiť, závisí od početnosti a spôsobu používania, skladovania a údržby. Pred každým použitím kuklu skontrolujte, či nie poškodená.

V. TECHNICKÉ PARAMETRE

Tieniace číslo:	DIN11
Veľkosť priezoru:	110 x 90 mm
Veľkosť kukly:	330 x 230 x 260 mm
Optická ochrana:	UV/IR ochrana DIN16
Materiál:	PP, ABS, PE, pëna, minerálny sklo

Doporučené číslo stínění odpovídající BS679

Druh svařování	PROUD (A)														
	0,5	1	2,5	5	10	15	20	30	40	60	80	100	125	150	175
SMAW								9		10			11		
MIG (lehké)										10			11		
MIG (těžké)										10			11		
TIG, GTAW					9					10			11		
MAG / CO2										10			11		
SAW													10		11
PAC													11		
PAW	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					

Použijte větší nebo menší stínící číslo v závislosti na podmínkách okolního prostředí.

ZÁRUKA

Výrobca tohto výrobku zaručuje kupujúcemu, že nemá žiadne vady materiálu a bude funkčný po dobu dvoch rokov od predaja výrobku kupujúcemu. Výrobce má povinnosť, podľa tejto záruky, nahradit', opravit' alebo vrátiť peniaze za výrobok s vadami. Táto garancia nepokrýva funkčné poruchy alebo poškodenia spôsobené úmyselným poškodením, nesprávnym použitím alebo zneužitím. Prosím, riadte sa týmito inštrukciami starostlivo z dôvodu dodržania záruky. Porušenie inštrukcií uvedených v tomto manuáli spôsobí, že nebude záruka platná. Výrobca tiež neručí za akékoľvek nepriame alebo následné zničenie z používania výrobku.

Výrobca: Ningbo Dabu Welding Technology Co. Ltd., Lianhe Village, Wuxiang Town, Yinzhou District, Ningbo City, 315111 Zhejiang, China

Dovozca: Levior s. r. o., Tovačovská 3488/28, 750 02 Píerov

Notifikovaná osoba: DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany