

45030-Housenice, teleskopická tyč 240cm

Bezpečnostní upozornění a opatření

UPOZORNĚNÍ: Při použití nástroje by se měly dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko zranění osob a škodám na zařízení.

Přečtěte si všechny pokyny Před použitím tohoto nástroje!

1. Udržujte pracovní prostor v čistotě. Nepořádek na pracovišti vede k úrazům.
2. Udržujte pracovní prostor dobře osvětlený. Nevystavujte pilu dešti.
3. Držte pilu mimo dosah dětí, nenechte je s pilou manipulovat.
4. Ukládejte pilu na suchém místě. Vždy zamykejte nástroj a uchovávejte ho mimo dosah dětí.
5. Neupravujte tento nástroj a nepoužívejte tento nástroj pro účel, pro který nebyl určen.
6. Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení nebo šperky, protože mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
7. Používejte ochranu očí. Vždy používejte schválené brýle a obličejový štít pro ochranu před padajícími větvemi.
8. Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu práce.
9. Zacházejte s nástroji opatrně. Udržujte nástroje ostré a čisté pro lepší a bezpečnější výkon.
10. Rukojeť musí být za všech okolností čistá, suchá a bez oleje a maziva.
11. Při práci zůstaňte ve střehu. Sledujte co děláte, používejte zdravý rozum. Nepouštějte nástroj, když jste unavení.
12. Dávejte pozor, protože některé dřeva obsahují konzervační látky, jako je měď chromu arzeničnanu (CCA) které mohou být jedovaté. Při řezání těchto materiálů by se mělo dbát, aby se zabránilo vdechování a minimalizovat kontakt s pokožkou.
13. Každá část, která je poškozena by měla být řádně opravena nebo vyměněna kvalifikovaným technikem.
14. Nepoužívejte nástroj pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog.
15. Zahradnické nůžky vyžadují použití obou rukou při provozu, což pomáhá udržovat stabilitu a drží ruce pryč od pracovního prostoru nástroje.
16. Řezací nůž je velmi ostrý. Udržujte ruce v dosahu od řezné čelisti.
17. Zkontrolujte okolní prostor. Před řezáním se ujistěte, že v dosahu nejsou žádné dráty.
18. Zkontrolujte zda je oblast, kde ořezané větve spadnou na zem, bez přítomnosti domácích mazlíčků, osob, a případně předmětů které by mohly být rozbity.

Montáž:

Přípevněte pilový list(1) do těla housenice(1). Připojte ostří ke konstrukci tak aby oba otvory pro šroub a čep přesně seděly. Vložte šroub s podložkou ze strany pilového listu(1) a z druhé strany utáhněte maticí.

Použití:

1. Uvolněte rukojeť pootočením a nastavte teleskopickou rukojeť na požadovanou délku. Po nastavení dané délky zajistěte rukojeť opět pootočením.
Poznámka: Po nastavení požadované délky rukojeti (při řezání) omotejte volné lano kolem rukojeti.
2. Když pracujete s pilou ujistěte se, že ostří je rovné. Používejte přiměřený tlak, který Vám umožní práci pily.
3. Při řezání umístěte konec rukojeti proti svému boku a držte rukojeť jednou rukou až do možné výšky rukojeti. Při stříhání umístěte větev mezi čelisti a zatáhněte za provaz.

