

Návod na použití pákových kleští

(17020, 021, 022, 028)



1. Čepel je vyrobena z vysoce kvalitní rafinované legované oceli.
2. Kleště jsou určeny pro stříhání kovového materiálu o tvrdosti pod 30HRc., o průřezu odpovídajícímu velikosti nůžek

ROZSAH POUŽITÍ

Velikost	Tvrký materiál	Měkký materiál
300mm (12")	4mm	5mm
350mm (14")	5mm	7mm
450mm (18")	6mm	8mm
600mm (24")	8mm	10mm
750mm (30")	10mm	13mm
900mm (36")	12mm	16mm
1050mm (42")	14mm	19mm
1200mm (48")	16mm	22mm

3. UPOZORNĚNÍ

- 1) Hlava pákových kleští by nikdy neměla být náhradou za kladivo, nezatloukávejte s ní, nepáče a netoče při stříhání.
- 2) Nepoužívejte ke stříhání drátů a kabelů pod napětím elektrického proudu.
- 3) Při stříhání používejte ochranné pomůcky.

4. Seřízení mezery čelisti:

Za normálních okolností musí čelisti (1) k sobě dosedat. Je-li mezera mezi čelistmi velká, povolte šroub (3) a poté šroubem (2) nastavte čelisti k sobě.

