


# Nýtovací kleště pro nýtovací matice

Vyměnitelné nástavce:



Technický popis:

Hmotnost: 700g  
Délka: 190mm



- ① Odklopte pojistku a uvolněte rukojeť. Podle rozměru nýtovací matice našroubujte, za použití příloženého klíče, odpovídající vyměnitelný nástavec (opěrnou matici i závit).



- ② Matici našroubovanou na nástavci vložte do otvoru nýťovaného materiálu.



- ③ Stlačením rukojetí nýtovacích kleští matici zanýťujte.



- ④ Otáčením kolečka proti směru hodinových ručiček odšroubujte nýtovací kleště ze zanýťované matice.

