


Stahovák na ložiska

(23730, 23731, 23732)



Popis:

1. Šroub stahováku
2. Rameno stahováku s patkami
3. Otočný nos šroubu.

Použití stahováku:

- a) Sestavte ramena stahováku (2) pro stahování vnitřní (patky ramen směrem ven) nebo vnější (patky ramen dovnitř).
- b) Patky ramen (2) umístěte za stahovaný předmět a zkontrolujte jejich pevné dosednutí.
- c) Otočný nos šroubu (3) umístěte do středu hřídele či otvoru, ze které (kterého) chcete stáhnout předmět (náboj, ložisko apod.)
- d) Otáčením (zašroubováním) šroubu (1) přiměřenou silou stáhněte požadovaný předmět.
- e) Dbejte, aby síla stahováku působila v ose hřídele či otvoru.