

# Štít ochranný - mřížka

## Návod na použití

### Položka č.: 50562



Štít je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března o osobních ochranných prostředcích, norma EN 1731:2006.

#### **Instrukce pro použití:**

Tento štít je určen pro kompletní ochranu obličeje před nárazem rychle letících částic s nízkou energií nárazu. Není určen pro práci s pneumatickými nástroji. Štít je seřiditelný pomocí hlavového kříže, dle požadavků uživatele. Štít je vhodný pro celodenní používání.

Ochranný štít je na hlavě upevněn popruhem a potním páskem na čele. Výška je volitelně nastavitelná pomocí pozic pro použití. Ochranný štít by neměl být upravován pomocí náhodně přidaného příslušenství, které není doporučeno přímo od výrobce. Před použitím musí být ochranný štít vždy řádně zkontrolován, abychom se ujistili, že popruhy jsou řádně upevněny, utaženy a chránící pásy jsou v bezvadném stavu.

#### **Čištění:**

Zorník a skořepinu štítu čistěte teplou mýdlovou vodou. Osušte přikládáním jemné tkaniny.

#### **Skladování:**

Není-li ochranný štít používán, musí být skladován na suchém místě mimo tepelné zdroje a mimo přímé sluneční záření. Skladujte při teplotě 5 až 40 °C, při vlhkosti vzduchu menší než 90 %. Chraňte před mechanickým poškozením a před kontaktem se smáčedly, rozpouštědly a jejich výpary. Po práci uložte do vhodného obalu.

#### **Životnost:**

Životnost ochranného štítu je cca 2 roky při každodenním užívání. Při příležitostném použití je životnost cca 4 roky. Vždy ovšem záleží na okolnostech, vnějších vlivech a práci, při které je štít používán. Ty mohou životnost štítu zkrátit. Pokud štít jeví známky opotřebení, již jej nepoužívejte. Ochranný štít musí být pravidelně kontrolován uživatelem proti případným poškozením, defektům a prasknutím. Poškozený zorník vyžaduje okamžitou výměnu.

#### **Upozornění:**

Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. V tomto případě kontaktujte svého lékaře a v žádném případě štít již nepoužívejte.

#### **Technické údaje štítu:**

*Položka č.: 50562*

*Označení:* YJP EN 1731 F CE (YJP = výrobce, EN 1731 = norma, dle které byl štít testován, F = mechanická pevnost, odolnost proti částicím s nízkou energií nárazu 45m/s, CE = označení, že výrobek splňuje bezpečnostní požadavky EU)

*Materiál obličejového štítu:* ocelové pletivo, polypropylen PP

*Materiál hlavového kříže:* polypropylen PP

*Velikost:* univerzální

#### **Likvidace nepotřebného materiálu:**

Neupotřebitelný výrobek lze zlikvidovat jako tuhý domovní odpad.

**Výrobce:** Yongkang Juli Protection Articles Co. Ltd., No. 7 Zhaoxia Road, Gushan Industrial Zone, Yongkang, Zhejiang, China

**Notifikovaná osoba:** ECS GmbH – European Certification Service (1883), Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung, Laserschutz und Optische Messtechnik, Hüttfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany

**Dovozce:** Levior s. r. o., Tovačovská 3488/28, Přerov 75002, www.levior.cz

# Protective shield with grid

## Instructions for use

### Item No. 50562



Protective shield is in accordance with the regulation of the European parliament and the council (EU) 2016/425 of 9 March 2016 on personal protective equipment, standard EN 1731:2006.

#### **Instructions for using the shield:**

This shield is intended for complete protection of the face against the impact of fast-flying particles with low energy. It is not intended for work with pneumatic tools. The shield is adjustable using the head cross, according to the user's requirements. The shield is suitable for all-day use.

The protective shield is fixed on the head with a strap and a sweatband on the forehead. The height is optionally adjustable using positions for use. The protective shield should not be modified with accidentally added accessories that are not recommended directly by the manufacturer. The shield must always be properly inspected prior to use to ensure that the straps are properly attached, tightened and the protective tapes are in good condition.

#### **Cleaning:**

Clean the visor and shield shell with warm, soapy water. Dry with a soft cloth.

#### **Storage:**

If the protective shield is not in use it must be stored in a dry place away from heat sources and away from direct sunlight. Store at a temperature of 5 to 40 °C at a humidity of less than 90 %. Protect from mechanical damage and contact with wetting agents, solvents and their vapors. Store in a suitable packaging after work.

#### **Service life:**

The lifetime of the protective shield is approx 2 years with daily use. With occasional use, the service life is about 4 years. However it always depends on the circumstances, external influences and the work in which the shield is used. These circumstances can shorten the life of the shield. If the shield shows signs of wear do not use it again. The protective shield must be regularly checked by the user for possible damage, defects and cracks. A damaged visor requires immediate replacement.

#### **Warning:**

Materials which may come into contact with the wearer's skin could cause allergic reactions to susceptible individuals. In this case contact your doctor and do not use the shield under any circumstances.

#### **Technical data:**

*Item No.:* 50562

*Marking:* YJP EN 1731 F CE (YJP = manufacturer, EN 1731 = used standard, F = mechanical strength, protection against high-speed particles with low energy impact 45m/s, CE = marking that the product meets EU safety requirements)

*Face shield material:* steel mesh, polypropylene PP

*Headgear material:* polypropylene PP

*Size:* universal

#### **Disposal of unnecessary shield:**

The unusable shield can be disposed of as solid household waste.

**Manufacturer:** Yongkang Juli Protection Articles Co. Ltd., No. 7 Zhaoxia Road, Gushan Industrial Zone, Yongkang, Zhejiang, China

**Notified person:** ECS GmbH – European Certification Service (1883), Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung, Laserschutz und Optische Messtechnik, Hüttfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany

**Importer:** Levior s. r. o., Tovačovská 3488/28, Přerov 75002, www.levior.cz